



جدول پیشامدای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولته
Pd	فرمان خارجی تک نقطه
tb	کلید B تحریک شده
tc	کلید C تحریک شده
td	کلید D تحریک شده
te	کلید BACK تحریک شده
rA	کانال A ریموت تحریک شده
rb	کانال B ریموت تحریک شده
rc	کانال C ریموت تحریک شده
rd	کانال D ریموت تحریک شده
PH	چشم تحریک شده
oP	در حال باز کردن
cL	در حال بستن
Er	خطا
y5	آیا مطعن حستید؟
En	فعال
d.	غیر فعال
oH	الجام هد

نقشه سیم‌کشی مدار





فعال: E  
غيرفعال: nf

حاکم حافظه ریموت:  
عدد لینیند و هابیند

- \* برای فعال کردن حالت اثاث کشی پس از متصوّف ریموت به کانال D و پس از باز شدن درها و ثابت شدن فلاشر، دکمه ریموت همراه با فشار دهید تا فلاشر خاموش شود و برای خروج از این حالت دکمه A ریموت همراه ریموت لرن شده به کانال A (و یا C) چشمی یکبار از مدار خارج هیگردد تا در بسته باز گردد.
- \* در صورت خراب شدن چشمی (فتولس) با فشردن هشت ثانیه دکمه A ریموت همراه ریموت لرن شده به کانال A (و یا C) چشمی یکبار از مدار خارج هیگردد تا در بسته باز گردد.